



# Manuel d'installation

## **POE08c**



# 1. Description

Indications	État normal	Anomalies
PWR	Lumière rouge allumée	Si l'éclairage rouge est éteint, vérifiez si la prise d'alimentation externe est alimentée et que l'adaptateur secteur est correctement connecté.
PoE	Lumière verte allumée	Si l'éclairage vert est éteint. Vérifiez : - si les câbles réseau sont bien branchés au périphérique - si l'installation du câble réseau est conforme au Cat.5 (distance de transmission max. 100 mètres) - si les câbles ou le périphérique réseau sont endommagés
LINK	Lumière jaune allumée	Si la lumière est éteinte. Vérifiez : - si le périphérique de réseau d'accès RJ45 correspondant et le POE sont alimentés - si le câble réseau est correctement connecté - si le périphérique réseau est endommagé
ACT	Lumière verte clignotante	Si la lumière est éteinte. Vérifiez : - si le périphérique de réseau d'accès RJ45 correspondant et le POE sont alimentés - si le câble réseau est correctement connecté - si le périphérique réseau est endommagé

## **2. Recommandations**

- Conformément à la norme IEEE802.3AF, utilisez un câble blindé Cat.5 ou supérieur avec une distance maximale de 100 mètres.
- Allumer l'appareil après avoir branché vos câbles réseau.
- Utilisez l'alimentation fournie. Vérifiez s'il est conforme à l'exigence de l'appareil.
- Ne connectez/ branchez pas des câbles réseau lorsque le produit est sous tension.
- Ne pas poser de poids sur l'appareil.
- Ne dépassez pas la puissance de sortie maximale de l'appareil lorsqu'il relie plus d'un périphérique.
- N'utilisez pas l'appareil sous un environnement humide ou poussiéreux.
- Pour une utilisation extérieure, installez l'appareil dans une boîte étanche.

## CONTACT

13, rue Emile Decorps

69100 Villeurbanne

FRANCE

[contact@vizeo.eu](mailto:contact@vizeo.eu)

[www.vizeo.eu](http://www.vizeo.eu)

