



VIZEO

COMMENT PARAMÉTRER L'ENVOI DES EMAILS SUR NVR?

1 - Je vais sur mon panneau de réglages, puis dans Email.



2 - Je remplis tous les champs avec les informations de ma boîte mail (information SMTP selon boîte mail ci-dessous).

Orange Serveur: smtp.orange.fr Port: 465 Identifiant: votre mail Mot de passe: votre mdp de votre mail type de chiffrement: SSL	Hotmail / live / Outlook Serveur: smtp.office365.com Port: 587 Identifiant: votre mail Mot de passe: votre mdp de votre mail type de chiffrement: STARTTLS
---	--

3 - Je test l'envoi d'Email et je valide