

Manuel d'utilisation

LP660



Sommaire

1.	Description et spécifications	4
2.	Réglages caméra et conditions de montage	5
3.	Résolution requise pour la reconnaissance	7
4.	Qualité d'image requise pour la reconnaissance	8
5.	Démarrer et ajuster l'application	9

1. Description et spécifications

L'application est conçue pour la surveillance de la circulation urbaine par reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation des véhicules filmés via les caméras Vizeo, et pour gérer ces événements. Elle est capable de gérer (recherche avec filtres, importation, exportation) sa base de données, créer des listes « Noire » et « Blanche » de plaques d'immatriculation et définir des actions selon les listes. Avec l'application, les caméras Vizeo peuvent exercer un contrôle directement sur un élément externe et enregistrer les passages des plaques d'immatriculation reconnues sur la carte SD interne.

Paramètres	Volume
Précision de la reconnaissance de plaque, %	>95
Vitesse maximale du véhicule	Jusqu'à 80 km/h
Reconnaissance de plaque par pays	Pays d'Europe
Zone de reconnaissance	1
Reconnaissance simultanée de plaque	2

"Black" et "White" liste de plaque supporté	oui
Enregistrement dans la "Black" ou "White" liste	100 plaques
Recherche d'évènements de reconnaissance dans la base de données	Étendu
Nombre d'action définie sur un évènement de reconnaissance	1
Nombre d'unité contrôlée (portes, barrières)	1
Système de sécurité	Automatique et Manuel
Navigateur supporté	Google Chrome seulement

2. <u>Réglages caméra et conditions de</u> montage

Pose de la caméra (angles et distances)

Pour une meilleure précision de reconnaissance de plaque d'immatriculation, le point de montage de la caméra avec l'application doit avoir ces prés requis :



- Angle vertical maximum de la zone pour la reconnaissance d'une plaque ne doit pas excéder 30°;
- Angle horizontal maximum de la zone pour la reconnaissance d'une plaque ne doit pas excéder 30°;
- Vous pouvez trouver le tableau de distance de point de montage dans le manuel de la caméra.
- L'angle de tangage pour la reconnaissance de plaque ne doit pas excéder 5°
- La distance "L" du véhicule peut varier, si tous les prés requis sont présent : angles d'installation, absence de distorsion géométrique et une taille suffisante de plaque d'immatriculation aux images obtenues;
- La hauteur de montage de la caméra "H" peut varier, avec un plan vertical inférieur à 30°.

3. <u>Résolution requise pour la</u> reconnaissance

La taille minimale de l'image d'une plaque d'immatriculation doit faire 130 pixels. Le mieux est de mesurer une plaque d'immatriculation avec un logiciel d'édition de photo. D'une autre manière, vous pouvez faire une estimation approximative de la taille de la plaque d'immatriculation de cette façon: la plaque ne doit pas occuper moins de 1/15 de la taille de l'aperçu de la caméra La taille recommandée de l'image de la plaque d'immatriculation – 150-200 pixels.

4. <u>Qualité d'image requise pour la</u> reconnaissance

- Les images de reconnaissance des plaques doivent être nettes, claires, et bien contrastées.
- Les images de reconnaissance des plaques ne doivent pas avoir de distorsion géométrique apportée par une lentille ou une mauvaise inclination.
- Les images de reconnaissance des plaques ne doivent pas être complètement ou partiellement caché ou masque par un obstacle ou un véhicule.
- Les images de reconnaissance des plaques ne doivent pas être flou dû au mouvement du véhicule ou à un mauvais focus.
- Les images de reconnaissance des plaques ne doivent pas être surexposées ou trop éclairer par la lumière des véhicules.

5. Démarrer et ajuster l'application

Démarrage de l'application

Pour accéder à l'application via un ordinateur local, connecté au réseau de la caméra, procédez comme suivant :

• Démarrez le navigateur web GOOGLE CHROME, et entrez-y l'adresse IP de la caméra dans la barre de recherche URL ;

ATTENTION ! L'application fonctionne exclusivement sous Google Chrome.

- Entrez votre login/mot de passe ;
- · Cliquez sur les onglets avec la souris pour y accéder
- Referez à Licensing block pour activer la License.

ATTENTION ! L'activation d'une nouvelle carte SD dans la caméra, effacera tous les anciens enregistrements de paramètres.

-09-27 (4551228 Tuel	115 199		Fresh Search	Settrops	Lints	#*.clbud		U
1/2010022	1 Albert		Events					
	1 CAL	1	Date / Time	Place	List	Active	Ptoto	Country
			271062016 16:51:26	SECOND	Not in the		12°2271°CT	150
ISE 227101			2708/2016 16:51:22	8447908	-		EI 40% CI	159
		Sec. 1	271092215 16:51:17	MAGF2ET	NEEME		N 6572 ET	89P
The second secon			27/09/2010 10:51:00	0775203	Not in fast		CIENTER	COP.
Non-			27/09/2010 10:51:00	DEC211DN	Notice that		3502110N	CSP.
			27109/2016 16:50:58	861240H	Not in the		NORTH STATE	850
		See	27109/2016 16:50:45	CAAZBERD	NOT IN ANY			152
			27/09/2018 16:50:40	EM082CH	N.C. B. MI		10.482.04	559
			27/08/2010 10:50:30	30147201	NATION AND		CARACTERING STREET, ST	COP.
st event:	Bernard B		27/05/2010 10:50:31	507838DK	Not in fact.		85E7#3#OK	CSP-
7/09/2016 16:51:26 SH227/LCT Not in Nat	10.2271C1	159	27/09/2016 16:50:25	MUSS7CJ	Not in Ref.	Seved to 50	11539703	No Countr

L'application de reconnaissance de plaque est composée de ces principaux blocs :

- 1. Directe montre le live de la caméra;
- 2. Dernier évènement Ce bloc contient le dernier évènement de reconnaissance de plaque;
- 3. Paramètres contiens d'autres sous-onglets

Onglet "Paramètres"

L'onglet "Paramètres" contient des sous onglet : évènement, recherche, paramètres, et liste.

Evènement

C'est l'onglet principal, il contient les résultats des dernières reconnaissances et possède les paramètres suivants :

ivents	Search	Settings	Lists	FF-cloud			
Even	its						
De	ate / Time	Plate	List	Action	Photo	Country	-
02/09/	2016 12:32:01	AJ65607	Not in list		TAJ 65 607	DNK	
02/09/	2016 12:31:55	AN37789	Not in list		AN 37 789	DNK	_
02/09/	2016 12:31:50	BF32583	Not in list		BF 32 583 -	DNK	
02/09/	2016 12:31:45	AG31565	Not in list		AG 31 565	DNK	
02/09/	2016 12:31:39	AM19865	Not in list		AM 19865	DNK	
02/09/	2016 12:31:35	BG33848	Not in list		BG 33 848	DNK	
02/09/	2016 12:31:30	AM14917	Not in list		AM 14917	DNK	
02/09/	2016 12:31:25	AC74190	Not in list		AC 74 190	DNK	
02/09/	2016 12:31:19	XE53868	Not in list		XE 53868	DNK	
02/09/	2016 12:31:16	AM69601	Not in list		AM 69 601	DNK	
02/09/	2016 12:31:09	XS96187	Not in list		XS 96 187	DNK	
02/09/	2016 12:31:05	AB72477	Not in list		BAB 72 477	DNK	
02/09/	2016 12:31:00	AN73510	Not in list		AN 73 510	DNK	
02/09/	2016 12:30:54	AM50112	Not in list		AM 50 112	DNK	
02/09/	2016 12:30:49	YJ55695	Not in list		YJ 55695	DNK	
			11-11-1 Test		120000 000		

o Date/heure - l'heure et la date de l'évènement;

o Plaque – La plaque lue ;

o Liste – 'noire' ou 'blanche' liste, selon la plaque;

o Action – Action effectuée ;

o Photo – La partie de la photo de la plaque enregistrer sur la carte SD;

o Pays – Le pays d'enregistrement de la plaque.

Recherche

C'est l'outil de recherche dans la base de données, il permet des recherchés spécifiques, et contient jusqu'a quatre filtre :

	-	1		Search	
Date / Time	Plate	List	Action	Photo	Country
02/09/2016 12:11:12	AJ79423	Not in list	1	AJ 79 423	DNK
02/09/2016 12:11:06	AJ43357	Not in list		AJ 43 357	DNK
02/09/2016 12:11:02	ZT37099	Not in list	1	ZT 37 099	DNK
2/09/2016 12:10:55	AB12638	Not in list		AB 12 638	DNK
2/09/2016 12:10:49	ZX38133	Not in list		ZX 38 133	DNK
2/09/2016 12:10:45	YV21343	Not in list	1	YV 21 343	DNK
12/09/2016 12:10:39	YX21373	Not in list		YX2285733	DNK
2/09/2016 12:10:34	XZ54915	Not in list		XZ54915	NOR
2/09/2016 12:10:32	AE71266	Not in list		AE 71 266	DNK
2/09/2016 12:10:24	GW41698	Not in list	1	GW 41 698	DNK
12/09/2016 12:10:19	YC44400	Not in list	1	YC 44 400	DNK



o Date/heure de - Date et heure de début de recherche;

o Date/heure à - Date et heure de fin de recherche;

o Plaque – Recherche de plaque d'immatriculation ;

o Pays – Le code du pays ou la plaque d'immatriculation est enregistré.

Pour commencer la recherche, vous devez remplir tout Les champs de recherche et appuyez sur le bouton "rechercher".

Paramètre

L'onglet paramètre permet de configure et d'ajuster les paramètres de l'application pour maximiser la précision de reconnaissance de plaque.

F Lease Plate Recognition application rd PCB rd PCB rd PCB Difference for any one of the plate of the plat

Dans cet onglet l'utilisateur peut :

1. La zone de reconnaissance est définie en ajustant les bordures hautes, basses, gauches et droites. Elles sont définies comme des lignes horizontales et verticales virtuelles, situées à des pourcentages de la taille de trame vidéo complète, mesurée à partir du coin supérieur gauche du cadre. Par conséquent, les valeurs ne peuvent pas dépasser un. Lorsque vous essayez d'entrer la valeur supérieure à 1,00, le cadre de la fenêtre sera coloré en rouge :

ATTENTION ! Assurez-vous que la valeur de la fenêtre du haut serait plus petite que le bas et la valeur de gauche plus petite que

la droite. Si cette règle n'était pas respectée, la reconnaissance ne fonctionnerait pas !

Essayez d'ajuster la zone de reconnaissance de manière à maximiser la reconnaissance de la plaque d'immatriculation. Il peut augmenter la précision de reconnaissance;

2. Vous pouvez ajouter une action pour n'importe qu'elle plaque (No list action), pour les plaques dans la "Black list" (Black list action) et celle de la "White list" (White list action). Chaque évènement peut être ignoré ou accompagner par une ou deux actions : o Sauvegarder sur carte SD – sauvegarde de l'image de la plaque reconnue dans la carte SD;

o Ouvrir barrière – "Ouvrir" signal envoyé à un Relay de la caméra branchée en « sortie ».

ATTENTION ! L'activation d'une nouvelle carte SD dans la caméra, effacera tous les anciens enregistrements de paramètres.

3. La séquence de caractère plus petite que celle définie sera ignorée, cela aide à éliminer les mauvaises reconnaissances de toutes autres marques et signes sur un véhicule. Appuyer sur « sauvegarder » pour enregistrer les paramètres dans la caméra; 4. Utilisé pour activer la licence de l'application. Il y a deux possibilités d'activation, automatique ou manuelle.

Pour une activation manuel, l'utilisateur doit entrer la clé d'activation dans la fenêtre et appuyer sur "Envoyer clé". La clé d'activation peut être reçue par le fabricant de la caméra en utilisant l'adresse MAC, notée dans l'onglet de configuration de l'interface web de la caméra ;

'activation automatique utilise moins de paramètres que l'onglet « Paramétre » et s'active seulement a la sortie d'usine, l'utilisateur ne peut pas utiliser l'activation automatique.

Listes

L'utilisateur peut remplir les listes "Noires" et "blanches" d'une plaque d'immatriculation à utiliser dans "Configuration action" dans l'onglet "Liste" .

La page par défaut réfère à la "Liste noire" des plaques d'immatriculation. L'utilisateur peut :

- Ajouter une nouvelle plaque dans la "Noire" liste en la tapant dans le champ "Ajouter" et en appuyant sur le bouton;
- Supprimé des plaques de la "Noire" en appuyant sur "Effacer" de la plaque choisi.

Le passage de la "Noire" et "blanche" se fait en appuyant sur "Basculer à la liste ..." .



Service Vizeo



AT1, AT2 ET AT3 Hotline téléphonique d'1, 2 ou 3 heures

Vous n'arrivez pas à paramétrer votre box internet ou votre DDNS ? Où souhaitez-vous consulter ou exporter vos images ? Notre équipe technique vous aide pas à pas avec prise en main à distance sur PC. Conditions tarifaires auprès de votre distributeur agréé Vizeo.

MÉMOS

Adresse IP de la caméra : 192.168.0.64 Adresse IP du NVR : 192.168.1.65 Identifiant : admin Mot de passe : 12345 Attention, il est recommandé de personnaliser votre mot de passe.

CONTACT

13, rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne FRANCE contact@vizeo.eu www.vizeo.eu

