

1 - Je vais sur mon NVR avec mon écran et ma souris

2 - Je clique sur l'icône de caméra (en haut à droite) pour choisir mon NVR.

Ouverture de session							
\$	Français	~					
0	admin	~					
⋳	12345						
	Ouverture de sessio	on					
	Mot de passe oub.						

3 - Je fais un clique droit pour afficher mon panneau de réglage, puis je vais dans "système" et "centre de sécurité"

	Canal	En	registrement		Réseau	
Ş	Caméra Encoder Réglage du cap. OSD (menu Zone de confid. ROI Microphone Thermomè Intelligent Suivi intellig	L Cale Moo S.M Dét	endrier d'enre Disque le de stocka. RAID A.R.T Calcul du . ection de dis.	S	Réseau 802.1X DDNS (Systèm. Courrier Cartographie d. Filtre IP Trafic réseau	
	Alarme		Systèr	ne		
-```	Général Déte Perte de vidéo Analy Entrée d'alarme Alarm Sortie d'alarme	ction de mouveme. se intelligente ne anomalie	Centre de	n Géne <mark>sécu. A</mark> ffic Rede	éral Utilisateur cher Historique c émarrage aut	des.
+			+		+	

4 - Je peux modifier mon mot de passe.

💥 Systèm.	Canal Enregistrement Alarme	Réseau Système	×						
⊳ Information	Mot de passe Déverrouillage du motif	Boîte aux lettres sécurisée Problème de sécurité							
⊳ Général	Ancien mot de passe 12	345							
⊳ Utilisateur	Nouveau mot de passe Al	3C123456							
➤ Centre de sécurité	Confirmer le mot de passe Al	3C123456							
⊳ Afficher	m Le mot de passe valide est compris entre 6 et 32 caractères.								
⊳ Historique des événement. ⊳ Maintenance	ḿ Au moins 2 types de nombres, minuscules, majuscules ou caractères spéciaux contenus. ḿ Seuls les caractères spéciaux sont pris en charge !@#\$*+=_%&'''(),/'.:;<>?^ ~[]{}								
Redémarrage automatique									