NOUVELLE INSTALLATION AVEC UN HD732 + CAMÉRAS



Avec un PC ayant accès à internet, rendez-vous sur le site : https://bd.vizeo.eu/4-Outils/2-VizeoScan/VizeoScan.exe, afin de télécharger le logiciel **VizeoScan**. Vous en aurez besoin pour pouvoir retrouver puis modifier l'adresse IP de vos caméras.





Avant l'installation, branchez toutes les caméras directement sur le switch, avec des cordons moulés de préférence (CAT 6).

Caméra 1	
Caméra 10	
Caméra Vizeo	
	<u>m</u>
	Switch Vizes
	lci POE16



Matériel Nécessaire :

- PC avec internet
- HD732
- Caméras Vizeo
- Switch Vizeo
- Logiciel VizeoScan

Notes :

Protocole : VIZEO

Port par défaut : 9000

Mot de passe par défaut : 12345

Une fois les caméras branchées correctement au SWITCH munissez-vous d'un PC portable et brancher le directement sur le switch (où sont branchés les caméras).





Vos caméras devront être sur la même plage réseau que le réseau caméras de votre HD732 (vous le trouverez dans la partie réseau de celui-ci).

		192.168.4.2
💥 Systèm.	Canal Enregistrement Alarme Réseau Système X	
	Adresse IP Numéro de port Réseau Caméra	192.168.4.3
⊳ 802.1X	Artrassa ID 102 158 4 191	
DDNS (Système de nom d.	Masque de sous-réseau 255 . 255 . 0	192.168.4.4
⊳ UPnP	Passeralla 192 168 4 1	
⊳ Email		192.168.4.5
⊳ Filtre IP		
⊳ SNMP		192.168.4.6
⊳ 3G / 4G		
▷ PPPOE (protocole d'encap.		192.168.4.7
⊳ Trafic réseau		
		192.168.4.8
		102 140 / 0
		172.100.4.7
	▶ Appliquer	192.168.4.10
		192,168,4,11

Exemple :

Si la carte réseau de votre HD732 est 192.168.4.121 alors il faudra donner comme adresse IP à vos caméras 192.168.4.x (vous commencerez par 192.168.4.2 puis 192.168.4.3 et ainsi de suite suivant le nombre de caméras).



Une fois que vous avez modifié l'adresse IP de vos caméras, il faudra les ajouter manuellement sur le HD732 : pour cela rendez-vous sur le NVR en direct à l'aide d'un écran et d'une souris.



Par défaut, le mot de passe du HD732 est : **12345**. Une fois connecté, rendez-vous dans la partie "**canal**" du HD732.

🖗 van 🕒	٥	Q	đ	S	0								
👷 Canal													
Cambra													
Encoder													
Riglage du capteur		Caméra	Con	Connexion RTSP									
OSD (menu à frictan)				Canal		Admus P	Pad	Modile	Protocole		Venion du Timus		Operation
Zone de confidentalité				•UN23		TIN, THE J 46	WAN	CIAN			NO 10 1004 1004 1009	83.5	2.0-
ROI			٠	+CH04		192,168,3,46	9000	00530406	VIZEO		v5.5.0824.1004.122.1.1		∠ø
Microphone			•	+0125		192,198,3.45	9000	EyrOube	WZEO		v5.6.0021.1004.102.0		∠.e
Température corporalle				•006									
teligent				•CH27									+
Suivi intelligent				•0108									
Exegistrement				•009									+
Aume				+CH00									+
) Riseau				•CH01									+
Section				•002									+
- channel													
								Nord	ut. admin Moldeg		V Apsterdes ag Cherche	r Rehektir	Supprimer Mise & jour pe

Puis, cliquez sur le petit "+" pour ajouter une caméra et y entrer l'adresse IP de la caméra que vous avez modifier :

	Ajouter manuellement des	×		
	Canal	IP	Protocole	
Port	CH1	192.168.4.120:9000	VIZEO	
9000	CH2	192.168.4.68:9000	VIZEO	v
9000	СНЗ	192.168.4.43:9000	VIZEO	v
9000	CH4	192.168.4.42:9000	VIZEO	
	Canal	28		
	Adresse IP	192.168.99.2		
	Protocole	VIZEO *		
	Port	9000		
	Nom d'utilisateur	admin		
	Mot de passe	12345 O		
	Canal distante	CH-1 *		
			OK Annuler	
		Nom d'ut admin	Mot de p	Sar Ajou

6

Le protocole sera toujours **VIZEO**.

Le port sera toujours **9000** (sauf modification de votre part).

Le mot de passe sera toujours **12345** (sauf modification de votre part).

Une fois la caméra ajoutée, le voyant sera vert et la caméra visible.

Faites cet ajout autant de fois que vous avez de caméras.