

1 - Je vais sur mon NVR avec mon écran et ma souris

2 - Je me connecte avec mes identifiants (par défaut "admin/12345)".

Ouverture de session			
Ø	Français	~	
0	admin	~	
ि	12345		
	Ouverture de sessio	on	
	Mot de passe oub.		

3 - Je fais un clique droit pour afficher mon panneau de réglage, puis je vais dans "Système" et "Maintenance"



4 - Je clique sur "Mise à jour FW" et je choisis le fichier de mise à jour correspondant au produit qui se trouve sur bd.vizeo.eu.

