



J'ai une box avec une IP dynamique **F11**


La box a une IP qui change régulièrement. Comment faire pour avoir un accès stable à mon installation ?



Un fournisseur d'accès internet peut attribuer une adresse IP statique ou dynamique. Dans le deuxième cas, il sera nécessaire de configurer un DDNS qui permet de mettre à jour en temps réel l'adresse IP afin de toujours avoir accès à votre enregistreur.

Afin de résoudre facilement ce problème, nous avons mis en place un service de DDNS, gratuit et sans publicité.

Créez votre DDNS sur ddns.vizeo.eu



Créez votre DDNS via l'application DDNS Vizeo



L'application et le site renvoient sur le même service de DDNS, vous pourrez ensuite vous connecter sur les deux.



Comment créer facilement un DDNS sur le site ou l'application ?

- 1 Créer un compte**
- 2 Créer un nouveau DDNS :**

Nom de domaine

Choisissez un nom de domaine personnalisé. Il sera suivi de .vizeo.fr

Référence

La référence de votre enregistreur (HDXXX)

Numéro de série

Numéro de série de votre produit

- 3 Enregistrer le nom du DDNS sur l'interface de votre enregistreur.**

Accessible sur un navigateur via son adresse IP (192.168.x.x) ou directement via l'enregistreur (il faudra brancher une souris).

