


MYVIZEO 1.8 PC



VIZEO




1

Télécharger la version PC de MyVizeo 1.8 en se rendant sur la page app.vizeo.eu.



2

Ouvrir le fichier MyVizeo PC.exe
Cliquer sur "Installer", patienter pendant l'installation et cliquer sur "Démarrer".



3

Une fois l'installation terminée, suivre ces étapes pour se connecter à l'enregistreur :

+ Ajouter un appareil

Périphérique

Type d'équipement

Protocole d'accès

Port

Id équipement

Nom utilisateur

Mot de passe

Démarrer le direct Test Ajouter Annuler

Renseigner un nom de périphérique (exemple : "mes caméras").

Ne pas modifier cette case.

Sélectionner Scan2Connect si le modèle est en version B/C/D/E. Sinon, renseigner l'adresse IP locale pour un accès local.

Ne pas modifier cette case si le port n'a pas été modifié.

Renseigner l'identifiant de l'appareil, pour le retrouver : Ouvrir une session > clic droit > Système > Informations.

Ne pas modifier cette case si l'identifiant n'a pas été modifié.

Ne pas modifier cette case si le mot de passe n'a pas été modifié.

Cliquer sur test pour vérifier que les informations sont bien valides.

Cliquer sur "Démarrer le direct" pour accéder aux images.

Matériel Nécessaire :

Enregistreur avec la version B , C , D ou E

Un ordinateur sous Windows

MyVizeo 1.8 Version PC